




Art.-Nr. 211.4800.800  
Best.-Nr. 8523


# Kanister-Regalsystem Grundeinheit

<b>D</b>	Kanister-Regalsystem Grundeinheit	Deutsch	2
<b>GB</b>	Canister rack system base unit	English	3
<b>F</b>	Unité de base pour rayonnage petits volumes	Français	4
<b>I</b>	Unità base sistema di scaffalatura per contenitori	Italiano	5
<b>E</b>	Unidad básica de sistema de estanterías para bidones	Español	6
<b>CZ</b>	Regálový systém pro kanystry – základní jednotka	Česky	7







- ① 4 x Rohrstützen Grundeinheit in vorhandene Aufnahme der PE-Wanne 250/2 bis Anschlag einstecken, Abkartung der Auflagebleche mit der PE-Wanne ausrichten.



- ② Stahlgitterrost auf Stützen der Grundeinheit auflegen.




- ③ 4 x Klemmblech für Stahlgitterrost einhängen.




- ④ 4 x Klemmblech befestigen mit:  
4 x 6kt-Schraube M6 x 15  
4 x 6kt-Mutter M6  
4 x Scheibe A 6,4


Option:




- ⑤ 4 x Stopfen in Rohrstütze der Grundeinheit. Nur oben einstecken, wenn keine Aufsatz-einheit verwendet wird.



- ① Insert the 4 supports pipes for the base unit into an existing PE tray 250/2 until they won't go any further. Then align the edges of the support plates with the PE tray.



- ② Lay the steel grid on the base unit supports.




- ③ Hook in the 4 retainer plates for the steel grid.




- ④ Fasten the retainer plates with:  
 4 x M6 x 15 hex bolts  
 4 x M6 hex nuts  
 4 x A 6.4 washers


Optional:



- ⑤ Insert the 4 stoppers into the base unit support pipes.  
 Only insert the stoppers if no top unit is being used.



- ① Insérer 4 montants tubulaires pour unité de base jusqu'en butée dans les logements existants de la cuve PE 250/2. Alignez le bord des tôles d'appui avec la cuve PE.



- ② Poser le caillebotis sur les montants de l'unité de base.




- ③ Accrocher les 4 tôles de blocage du caillebotis.




- ④ Fixer les 4 tôles de blocage avec :  
4 vis à six pans creux M6 x 15  
4 écrous M6  
4 rondelles A 6,4

Option :




- ⑤ 4 bouchons pour les montants tubulaires de l'unité de base.  
Ne les installer que si aucune unité supplémentaire n'est prévue.




- ① Inserire fino all'arresto i 4 sostegni tubolari dell'unità base nelle sedi presenti nella vasca PE 250/2, allineare rispetto alla vasca PE lo smusso delle piastre di supporto.




- ④ Fissare i 4 elementi di bloccaggio con:  
 4 viti a testa esagonale M6 x 15  
 4 dadi esagonali M6  
 4 rondelle A 6,4




- ② Collocare la griglia d'acciaio sui sostegni dell'unità base




- Opzione:  
 ⑤ Applicare 4 tappi nei sostegni tubolari dell'unità base.  
 Inserire in alto solo se non viene impiegata alcuna unità applicata.



- ③ Agganciare i 4 elementi di bloccaggio della griglia d'acciaio



- ① Introducir los 4 apoyos de tubo de la unidad básica en los alojamientos disponibles de la cubeta de PE 250/2 hasta el tope, alinear los perfiles de las chapas de apoyo con la cubeta de PE.



- ② Colocar la parrilla de enrejado de acero sobre los apoyos de la unidad básica.




- ③ Enganchar las 4 chapas abrazadera para la parrilla de enrejado de acero.




- ④ Fijar las 4 chapas abrazadera con:  
4 tornillos hexagonales M6 x 15  
4 tuercas hexagonales M6  
4 arandelas A 6,4


Opcional:



- ⑤ Introducir los 4 tapones en los apoyos de tubo de la unidad básica. Introducir solo por arriba si no se utiliza una unidad adicional.



- ① Zasuňte 4x trubkové podpěry základní jednotky do upevňovacích otvorů PE-vany 250/2 až na doraz, hrany dosedacích plechů vyrovnajte s PE-vanou.



- ② Ocelový mřížový rošt položte na podpěry základní jednotky.




- ③ Zavěste 4x upínací plechy ocelového mřížového roštu.



- ④ Upevněte 4x upínací plechy pomocí: 4x šroubu se šestihrannou hlavou M6 x 15 4x šestihranné matice M6 4x podložky A 6,4

Volitelný doplněk:



- ⑤ 4x zátka do podpěry základní jednotky. Zasuňte jen nahoře, když není použita žádná nastavná jednotka.

